



BETJENINGSVEJLEDNING

Pås på!

Ringere dyrehelbred på grund for for kort afstand mellem dyr og strålere. Hvis UV- og IR-strålerne kommer for tæt på dyrets ryg, kan det betyde forbrændinger.

Hold altid en mindsteafstand på 50 cm mellem strålerne og dyret.

- Før dyret ind under solaranlægget og bind det.
- Solaranlægget indstilles.
- Såfremt solaranlægget har en hæve- og sænkeanordning, sænkes solbestrålingsapparaterne. Overhold her en mindsteafstand på 50 cm til dyret.
- Såfremt solaranlægget er udstyret med svingmekanik (kun model LUXUS-S), svinges solbestrålingsapparaterne på siden i retning mod dyrets ryg. Overhold en mindsteafstand på 50 cm til dyret.
- Før nu dyret ind under bestrålingsapparatet og bind det.
- Kontroller en ekstra gang afstanden af bestrålingsapparaterne til dyrets ryg: Hvis det er nødvendigt, ændres strålingsapparaternes stilling (kun type LUXUS-S).
- Indstil den ønskede bestrålingsmåde på *valgkontakten*:
position 1 til IR-lys,
position 2 til IR- og UV-lys,
position 3 til UV-lys
- Ved møntautomat indkastes en mønt for at starte bestrålingen. Restløbetiden vises digitalt.
- I modsat fald starter bestrålingen, idet drejekontakten bestrålingstid drejes med uret på den ønskede tid (i minutter).
Såfremt solaranlægget har indbyggede ventilatorer, er det hensigtsmæssigt, først at koble varmluften til efter et par minutter. Efter den tid har strålerne i husets indre opvarmet luften tilstrækkeligt:
- Varmluften kobles til med en kontakt med samme betegnelse, idet den sættes på position 1.
Så snart møntens værdi eller den indstillede bestrålingstid er udløbet, kobles strålerne automatisk fra.
- Såfremt de forefindes, løftes derefter solaranlægget og bestrålingsapparaterne på siden tilbage til deres udgangspositioner (kun model LUXUS-S).
- Til sidst stilles alle kontakter på betjeningsenheden tilbage på position 0.
- Bind dyret løs og før det væk..



Pas på fare!

Hvis der kommer væske eller stænk på strålerne, kan disse springe ved opvarmning og splinter flyve omkring.

Disse splinter kan kvæste Dem og dyret, der står nedenunder.

Man skal sikre sig, at der før, under og efter brugen ikke kan komme vandstænk i solaranlægget.